

instructions for barcode readers

HD8000



Τρόπος αποθήκευσης

Storage mode



Κανονική λειτουργία

Normal mode



Μεταφόρτωση δεδομένων από τη μνήμη

Upload data from memory



Ποσότητα δεδομένων στη μνήμη

Amount of data in memory



Καθαρισμός μνήμης

Memory cleaning

