

instructions for barcode readers

HD8900



Alto volumen

High volume



Volumen medio

Middle volume



Volumen bajo

Low volume



Volumen mudo

Mute volume



Tono alto

High tone



Tono medio

Middle tone



Tono bajo

Low tone

