

instructions for barcode readers

HD8900



Mode réel

Real mode



Mode de stockage

Storage mode



Télécharger des données de la mémoire

Upload data from memory



État de la batterie

Battery status

