

# instructions for barcode readers

---

**HD8900**



**Hög volym**

**High volume**



# **Medelvolym**

**Middle volume**



**Låg volym**

**Low volume**



# Stäng volymen

Mute volume



**Hög ton**

**High tone**



**Mellanton**

**Middle tone**



**Låg ton**

**Low tone**

