

instructions for barcode readers

HD8900



Hög volym

High volume



Medelvolym

Middle volume



Låg volym

Low volume



Stäng volymen

Mute volume



Hög ton

High tone



Mellanton

Middle tone



Låg ton

Low tone

